
# Konica Zupill



使用説明書

## 撮影の手順




フィルムを入れ裏ぶたを閉じま す。




メインスイッチをONにします。 (フラッシュは自動的にスイング ズーミングして画角を決めます。 アップします。)



ファインダーをのぞき、レンズを



シャッターボタンを押して撮影し フィルムが終わると自動的に巻き ます。暗いときはフラッシュ撮影 戻されます。 に自動切替え。






裏ぶたを開けフィルムを取り出し ます。

# ストラップの取付け方

#### ネックストラップとして使用











リストストラップとして使用-












## 各部の名称





## 撮影表示パネル各部の名称




(図にはすべての液晶を表示してあります)

#### パネル表示が複雑で覚えるのが大変という方へ

このカメラは、高級一眼レフあるいはそれ以上に意図的な応用撮影のできる多機能タイプで、6つの切替え ボタンによる多数のモードが設定されています。 しかもこの撮影表示パネルには、すべての撮影情報と様々な機能の表示が集中しています。 しかし普通に撮影する際の情報としては、このうちのS(単写)指示マーク・一般撮影モード表示・裏ぶた開 放指示マーク・フィルム枚数計・電池マーク・フィルム給送マーク・フィルム巻き取りマーク・オートデート・パトローネマークをチェックしてください。

パネル表示が複雑で覚えるのが大変という方は、まず「一般撮影」編をお読みになり、一般撮影をしてください。そして応用的な撮影をお望みの場合に、それぞれの項目をお読みになれば、自然にこのカメラをマスターすることができます。

#### 一般撮影




- 一般撮影で必要なパネルチェック
- ④ 電池マーク( ■):電源チェック用。電池が消耗すると1/2 白くなり、さらに消耗すると点滅して電池交換を指示、全部白くなると作動が停止します。 新しい電池を入れると点灯します。
- ®フィルム枚数計:撮影ごとに数字が増えて撮影枚数を示し、 巻き戻し時には逆算表示されます。

- ◎ 一般撮影モード表示(★AUTO):日中はAE撮影、夜間室内や 逆光時はフラッシュが自動発光します。
- ② 裏ぶた開放指示マーク(▶1):フィルムが正しく入っていないとき、フィルムの巻き戻し完了時(途中巻き戻し完了時にも)点滅した後点灯し、裏ぶたを開けてフィルムを取り出すよう指示します。
- ⑤ S(単写)指示マーク:シャッターボタンを一度押すと1コマ撮影される通常のモードです。
- ⑤ フィルム鈴送マーク(---): フィルムが正しくオートロードされたとき、撮影ごとに巻き上げられたとき、巻き戻し時にそれぞれの方向に順次点灯します。
- ⑤ フィルム巻き取りマーク(⑥):フィルムが正しく巻かれているときに表示されます。
- ⑪パトローネマーク(⑩):フィルム給送マークと共に点灯し、 巻き戻し終了後も点灯してパトローネがカメラのなかに 残っていることを示します。 またフィルムのミスセット時には点滅します。
- ① **オートデートの日付、時刻表示**:メインスイッチOFF時に も表示されます。


#### 1. まず電池の確認をしましょう

このカメラには、すでに電池が入っています。




- メインスイッチ❷をスライドして電源ONにします。(フラッシュ
   がスイングアップします。)
   次の確認をしてください。
- \* **電源0FFにするには…** フラッシュを閉じます。

使用電池は、リチウム電池(2CR5:6V) 1コで、すべての機構を作動させます。



- 2) 撮影表示パネルの電池マークA が点灯して、黒くなっていれば 電池はOKです。
- \* 撮影表示パネルには、このほか ® 【コフィルム枚数計) ⑥ **\$** AUTO (一般撮影モード) ® S (単写)を指示する ▶ 指標 ① オートデートの日付、時刻 が点灯しています。



#### 電池交換の時期

電池が消耗すると、まず電池マーク®が1/2白くなり、次いで点滅を始めます。電池マークの点滅は電池交換を指示する信号ですからインの新しい電池と交換してください。電池がさらに消耗して電池マークが白くなると、すべての作動が停止します。

#### 2. フィルム感度について





このカメラは、DXコードの付いた パトローネ入り35mm(135)フィル ムを使用します。フィルムをカメ ラに入れると同時に、使用フィル ムの感度(ISO 50~3200)が自動的 にセットされます。



- \* DXコードのないフィルムは、すべて ISO100に設定されます。
- \* リパーサルカラーフィルム(スライド用) は18050、100、200、400をご使用くださ い。


#### 使用フィルムの感度と導入ISO

導入ISO感度	50	100	200	400	800	1600	3200
使用フィルム 感度(ISO)	50	100	200	400	800	1600	3200
	64	125	250	500	1000	2000	_
	80	160	320	640	1280	2560	_


#### 3. フィルムを入れてください


このカメラのオートロードは、フ ィルムをカメラに入れ、裏ぶたを 閉じるだけで、1枚目の撮影位置 までフィルムが自動的に送られる ので、スピーディな入れ替えがで きます。

フィルムのセットは、メインスイ ッチのON・OFFに関係なくおこなえ ます。




 1) 裏ぶた開放ノブ®を押し下げ、
 2) フィルムを入れます。 裏ぶたのを開けます。







3) パトローネ(フィルムの容器)を 指で押さえ、フィルムが平らに 出るようにします。






- - フィルム先端をマークよりあまり奥にセットしないでください。









- 5) 裏ぶたを閉じると同時に、フィルムは自動的に1枚目の撮影位 置まで送られ、撮影表示パネルのフィルム枚数計®にくが出ます。
- \* フィルム在否確認窓®を見れば、フィルムが入っているかどうか、その種類も一目でわかります。

フィルムが正しく送られていると きは...



撮影表示パネルのフィルム給送マーク()でが順次点灯した後、フィルム巻き取りマーク()のが点灯します。


\* メインスイッチOFFの場合は、約1秒後に デート表示以外消えますが、スイッチON で再び表示されます。 フィルムが送られていないときは



フィルム給送マーク®が一瞬現われた後消え、®フィルム枚数計、 ®フィルム枚数計、 ®裏ぶた開放指示マーク、パトローネマーク®が約10秒間点滅した 後点灯しますから、フィルムを入れ直してください。


\* メインスイッチOFFの場合は点滅の後消灯します。

#### 4. ズームレンズの移動の仕方




1) メインスイッチ 2をスライドす ると、フラッシュ**の**がスイング アップし、レンズカバーのが開 き、電源ONとなり、撮影表示パ ネルの液晶が点灯します。





のT側を押すと、レンズが広角 (WIDE)から望遠(TELE)へ、W側 を押すと望遠から広角へと自動 的に連続して変化します。



- シーソー式のズームスイッチ
   ファインダーの視野も、レンズ に連動して変わりますから、フ ァインダーをのぞきながら、希 望の画角位置で指を離し止めて ください。
  - \* フラッシュを閉じれば電源OFFとなり、自 動的にレンズカバーが閉じ、レンズが広 角に移動します。
  - \* フラッシュ充電中はレンズの移動ができ ません。






広角40mm

同じ位置から撮影

- の環境を入れたいスナップ撮影 などには、広角が適します。
- 狭い場所での集合人物や、周囲 遠いものをひきつけて大きく写 広角レンズで写したら、もう1 すには、望遠が適します。
  - 望遠で近接して写せば、マクロ 撮影ができます。
- 枚同じ場所から望遠レンズで写 しておくと、いっそう写真を楽 しめます。

#### 5.ファインダーの見方





点滅: フラッシュOFFモード(\$OFF)で点滅する ときは、暗すぎて露出アンダーになると

いう警告です。

## 6. 正しい構え方

#### 視度調整について






カメラ背部を額に当て、両 ヒジを軽くしめると、安定 します。 両ひじを開くと不安定で、 カメラがぶれやすくなりま す。


- \* タテ位置撮影の場合も、ヨコ位置と同様にヒジを軽くしめてカメラを安定させてください。
- \* 指や毛髪、ストラップなどがレンズやオートフォーカス窓、AE受光窓、フラッシュをジャマしないように気をつけましょう。

#### 7. いよいよ撮影です



 まず、メインスイッチ❷をスライドしてください。フラッシュ のスイングアップと同時にレンズカバーが開き、電源ONとなり、撮影表示パネルの液晶が点灯します。






ファインダー接眼窓®をのぞいてズームスイッチ®を押し、希望の構図になるようにレンズをズーミングさせてください。




3) ピントを合わせたい被写体がオートフォーカスフレームをおお うように中央に入れます。

#### 日中撮影の距離





4) シャッターボタン❸を半押しすると、ファインダー内のゾーンフォーカスランプ(▲ ★ ≜ 型)の一つが点灯し、自動的にピントが合ったことと、撮影距離の目安を示します。



- 5) シャッターボタンをさらに深く 静かに押し込むとシャッターが きれて撮影が終了し、同時にフィルムが1コマ分自動的に巻き 上げられ、フィルム枚数計が1 コマ進みます。
- \* 撮影が終わったら、フラッシュを閉じて ください。レンズが引っ込み、レンズカ バーが閉じて電源OFFとなります。

## シャッターボタン半押しで、**型**ランプが点滅したときは:

被写体が近すぎてピントが合わないという警告です。


シャッターボタン半押しで、ゾー ンフォーカスランプと同時に \$ ランプが点灯したときは:

AE撮影では暗すぎるとき、または 逆光などで画面中央が暗いとき、 ランプが点灯して自動的にフラッシュ撮影に切替わります。

#### 8. マクロ撮影(なるべく近づいて大きく写したいときに)




このカメラは、0.6mまでのマクロ 撮影ができます。至近距離で写す と、写真のように花などを大きく 写し込むことができます。レンズ を望遠80mmにして写すと、最もマ クロ効果が出ます。



1) 至近距離0.6mの撮影では、オートフォーカスフレームが右側の 点線で示された丸の位置に移動 しますから、この点線の丸が被 写体をおおうように入れてくだ さい。

撮影範囲は近接修正マークの内側になります。この範囲で構図を決めてください.




2) シャッターボタン半押しで、 第 ランプが点滅したときは、被写 体が0.6mより近過ぎてピントが 合わないという警告で、シャッ ターがロックされます。少し離れて写してください。

## 9. フォーカスロック撮影(被写体を画面中央からはずして写したいときに)

2人の記念撮影やスナップで画面 の両側に人物を入れたい場合、バックの風景を中央に入れ人物を端 に置きたい場合など、フォーカス ロック撮影をすれば、オートフォ ーカスフレームから被写体をはず してもシャープに写すことができ ます。



 オートフォーカスフレームに、 ピントを合わせたい被写体をお おうように入れます。



シャッターボタン●を半押しすると、ゾーンフォーカスランプが点灯、同時にピントが合い、ピント位置が固定されます。




3) 半押しのままカメラの方向を変えて構図を決め直し、シャッターボタンを深く押して撮影してください。オートフォーカスフレームのなかに被写体がなくてもピントが合います。

- \* 半押しした指をシャッターボタンから離すと、フォーカスロックは解除され、何回でもやり直しができます。
- \* フォーカスロックをした後、被写体まで の距離を変えると、ピントが合わなくな りますのでご注意ください。
- \* フォーカスロックと同時にAEもロックされます。



黒い髪のように反射しにくいもの、車のボディーなど光沢のあるもの、ローソクの焔などの発光体、小さいもの、細いものは、オートフォーカスが正しく動かないことがあります。こうした撮影では、等距離にあって日程度に明るく、測距しやすいものに向けてフォーカスロックし、向け直して撮影すると正しい測距ができます。



ガラス越しの撮影は、カメラを ガラスに密着させるか、ガラス に対して斜めから写せば正しい 測距ができますが、フォーカス ロック撮影も有効です。

#### 10. フラッシュ撮影(暗いとき、逆光のときに自動発光)



室内など光量が少ないところや、逆光などで画面の中央部が周辺より極端に暗いところでは、シャッターボタン●を半押ししたとき、ファインダー内のチランプが点灯しフラッシュ撮影に切替わったことを示します。ゾーンフォーカスランプも同時に点灯します。



- 2) シャッターボタンを、そのまま いっぱいに静かに押し下げてフ ラッシュ撮影をしてください。
- \* フラッシュ撮影後、約3秒間 ランブが 点灯しゾーンフォーカスランブは消灯し ます。この間は充電中であることを示し、 シャッターがロックされ、ズーミングも できません。
- \* 連続してフラッシュ撮影したとき、電池 が温まると充電時間が多少長くなること があります。


#### 逆光時のフラッシュ 自動発光

このカメラのフラッシュは、逆光の人物撮影のように画面の中央が バックより極端に暗いときにも自 動発光します。フラッシュが人物 に対する補助光として有効に働 き、人物を美しく写すことができ ます。




#### フラッシュ撮影距離範囲表

フイルム感度とレンズの種類によって、フラッシュ撮影の距離範囲が変わります。




\* ネガカラーフィルム使用時


#### 11. フィルムの取り出し方



1) フィルムが最後になると自動的 に巻き戻しが始まります。巻き 戻し中、フィルム枚数計®は巻 き戻しに連動して逆算し、フィ ルム給送マーク®が順次点灯し ます。



\* 巻き戻し中、フィルム給送マークは上図 の点滅を繰り返します。



2) 巻き戻しが完了すると、モーターが自動的に停止し、裏ぶた開放指示マーク®が現われて約10秒間点滅した後、フィルム枚数計®のび、パトローネマーク®一般撮影モード表示®、S(単写)指示マーク®と共に点灯したままとなります。

\* 安全のため、巻き戻し中に誤ってシャッ 3) 裏ぶた ②を開けてフィルムを取 ターボタンを押しても、シャッターがき り出します。フィルムを出した


き戻しモードの項をごらんください。

れないようになっています。 らフラッシュを閉じてくださ \* 撮影途中で巻き戻したいときは、途中巻

い。レンズが引っ込み、レンズ

カバーが閉じます。

## 応用撮影1 モード1




このモードはフラッシュ自動発光の一般撮影と、日中フラッシュ撮影、タ、夜景のAE撮影、露出補正による逆光撮影などに使用されます。電源をONとして撮影モード切替えボタン(1)を押すと、そのたびに4つのモードが順次点灯し循環します。

- ♣ AUT0: 一般撮影モード(フラッシュ自動発光)
   ♣ ON: フラッシュONモード
   ♣ OFF: フラッシュOFFモード
- ∮ 0FF+1. 5EV:露出補正モード
- \* どのモードでも1コマ写すと基本の \$AUTO(一般撮影モード)に自動復帰しますが、モードを固定することもできます。
- \* フラッシュ充電中はモードの切替えができません。

#### 1. 日中フラッシュ撮影(フラッシュのモード)

逆光や室内窓際の人物、くもりや 日陰の人物には、日中フラッシュ 撮影が効果的です。人物もバック も共に明るくきれいに写せます。

- 1) モード切替えボタン(1)を1回 押すと、撮影表示パネルに**5**0N のマークが現われ、フラッシュ ONモードになります。
- 2) 普通のフラッシュ撮影と同様に 撮影してください。明るいとこ ろでもフラッシュが発光します。



\* 1カット撮影すると、一般撮影モードに 自動復帰します。 連続して日中フラッシュ撮影をしたいと きは、モードを固定できます。

#### スローシャッターシンクロ

フラッシュONモードでタ、夜景を バックに人物を写すと、スローシャッターシンクロとなり、暗い背景も共に明るく、雰囲気を生かした美しい人物写真が写せます。

\* スローシャッターシンクロではカメラぶれをしやすいので三脚をご使用ください。



フラッシュ使用



フラッシュなし




スローシャッターシンクロ

## **2. 夕、夜景のAE撮影**(フラッシュ0FFモード)

このカメラは暗い場所でのAE撮影が可能です。フラッシュOFFモードにすれば、フラッシュを使わずに1秒までのスローシャッターによる夕景や都会の夜景など、雰囲気のある撮影ができます。



- 1) モード切替えボタン(1) を2回 押すと、撮影表示パネルに **\$** 0FFのマークが現われ、フラッシュ0FFモードになります。
- 2) 日中撮影と同様に普通に撮影してください。暗いところでもフラッシュは発光せず、AE撮影ができます。



- \* スローシャッターによる撮影でカメラぶれをしやすいので三脚をご使用ください。
- \* シャッターボタンを半押ししたとき、 ランブが点滅したら、暗すぎて露出不足 のため写真が暗くなるという警告です。 1 秒以上の長時間露出をしたいときは、 タイム露出をしてください。



## 3. 露出補正の撮影(露出補正モード)

逆光などで人物よりバックが明る く、AE撮影では人物が暗くなるような場合、フラッシュを使わずに 人物を明るく写すには、やや多目 に露出をかける必要かあります。






雰囲気を生かした自然光撮影のための露出補正機構です。



- 1) モード切替えボタン(1) を3回 押すと、撮影表示パネルに **5** 0FF+1.5EVのマークが現われ露 出補正モードになります。
- \* モード切替えボタン(1)をもう1回押す と、一般撮影モードに戻ります。
- 2) このモードで撮影すれば約1.5 絞り多目に露出補正されたAE撮 影がおこなわれ、明暗コントラ ストの大きな被写体でも暗部を 明るく写すことができます。
- \* 1カット撮影すると、一般撮影モードに 自動復帰します。 連続して露出補正の撮影をしたいとき は、モードを固定してください。

#### 応用撮影 2 モード2




このモードは連続撮影、セルフタイマー撮影をおこなうときに使用しますが、撮影途中の巻き戻しにも使うモードです。

電源をONにして撮影モード切替えボタン(2)を押すと、 そのたびに指示マーク ▶ が移動して各モードを指し循環します。

- \* S:単写モード(通常撮影)
- C:連写モード(連続撮影)
- め: セルフタイマーモード
- R:途中巻き戻しモード
- \* どの撮影モードでも1コマ写すと基本の単写モードに自動復帰しますが、モードを固定することもできます。
- \* R:途中巻き戻しモードの設定には特別な操作が必要です。このモードは固定できません。

#### 1. 連続撮影(連写モード)


動きのある被写体のスナップなど、次々と続けてシャッターをきりたい場合、シャッターボタンを押したままで連続撮影ができます。連写速度は1秒間に約2コマです。




 モード切替えボタン(2)を1回 押すと、撮影表示パネルの ●印 がS(単写)からC(連写)に移動 し連写モードになります。

- 2) 被写体に向けてシャッターボタンを押したままで、シャッター作動とフィルム送りを繰り返し、何コマでも連続撮影ができます。
- \* フラッシュ撮影では、充電終了後次の撮 影がおこなわれますから、間隔を置いた 連続撮影となります。
- \* 撮影表示パネルのフィルム給送マーク は、最後の1コマだけ表示され、フラッシュ撮影時には毎回表示されます。
- \* 一度指を離すと、S(単写)モードに自動 復帰します。何回も連続撮影をしたいと きは、モードの固定をしてください。

#### 2. セルフタイマー撮影(セルフタイマーモード)



モード切替えボタン(2)を2回押すと、撮影表示パネルの●印がめ(セルフタイマーマーク)を指してセルフタイマーモードとなり、◆(シャッターボタン指示マーク)が現われます。




- 2) カメラを被写体に向けてシャッターボタンを押すと、セルフタイマーがスタートします。
- 3) スタートと同時にカメラ正面の セルフタイマーランプ が点灯 し、約10秒後にシャッターがき れます。セルフタイマーランプ は約7秒間点灯した後約3秒間 点滅に変わります。

- \* 1カット撮影すると、S(単写)モードに 自動復帰します。 連続してセルフタイマー撮影をしたいと きは、モードを固定してください。
- \* セルフタイマー撮影でもフラッシュは自 動発光しますし、シャッターボタン半押 しで、フォーカスロック、AEロックもで きます。
- \* セルフタイマー作動中にキャンセルした いときは、フラッシュを閉じてください。


#### 3.撮影途中の巻き戻し(途中巻き戻しモード)



- \* セルフタイマーのスタートは、カメラの うしろ側から操作してください。カメラ の前からおこなうと、シャッターがロッ クされてしまいます。
- \* セルフタイマー撮影では、三脚をご使用 ください。




1) モード切替えボタン(2)を押し、 撮影表示パネルの ● 印が C (連 写)を指す位置で押し直し、約 1 秒間押し続けていると、● 印が 心(セルフタイマーマーク)から R (途中巻き戻しマーク)に移動 し、◆ (シャッターボタン指示マ ーク)が現われます。



- 2) モード切替えボタン(2)を押したまま、シャッターボタン❸を同時に押すと、途中巻き戻しモードとなり、フィルムが巻き戻されます。この後は自動巻き戻しの場合と
- 同じです。
  \* 始動したら指を離しても終わりまで巻き 戻されます。

## 撮影モードの固定


撮影モード切替えボタン(1)、(2)で設定するモードは、どの撮影モードに設定してあっても1ショットごとに一般撮影モード、単写モードに自動復帰しますが、モードを固定することもできます。



- 1) フィルムを入れる前に、裏ぶた 内側にあるモード固定スイッチ ②のカバーをはずし、カバーの 凸部でモード固定スイッチを左 端に寄せてください。カバーの 元の位置に美し込んでください。
- 2) フィルムセット後、モード切替 えボタン(1)または(2)を押し て、ご希望のモードを設定して ください。これでモードは固定 されますが、撮影途中でのモー ドの変更もできます。

- \* モードを固定してあっても、フラッシュ を閉じて電源OFFにすると、固定されたモ ードは解除されます。 次の電源ONで一般撮影モードに自動復帰
- します。
  \* 撮影後モード固定スイッチを右に寄せれば、モード自動復帰に戻ります。
- \* モードを固定したままでは電池の消耗を 早めますので、モード固定の撮影が終っ たら必ず自動復帰の位置に戻してくださ い。
- \* フラッシュ充電中はモード切替えができ ません。


#### 応用撮影3 モード3



このモードは、多重露出、マルチ撮影、タイム露出、 インターバル撮影といった特殊撮影をおこなうための モードです。

電源をONにしてFUNCTボタンを押すと、そのたびに指示 マーク ▶ が移動して各モードを指し循環します。


希望のモードでSETボタンおよびSELECTボタンを操作 し、回数、時間を選択、設定します。




- \* どのモードでも1コマ写すと基本の通常撮影モードに自動復帰します。
- \* フラッシュ充電中はモードの切替えができません。

### 1. マルチ撮影 1 (多重露出撮影)


このカメラには、設定した回数シャッターボタンを押す間、フィルムは送られず、同一画面に多重露出のできる多重露出撮影モードが組み込まれています。




 まず、S(単写)モードになっていることを確認してください。 もし、他のモードになっていたら、撮影モード切替えボタン(2)を押して ● 印をS(単写)に合わせてください。



2) FUNCTボタンを 1 回押すと、撮影表示パネルの ● 印がME (マルチプル・エキスポージャー) を指し、フィルム枚数計に代わって露出回数の ♂が点滅します。



3) SETボタンを押すごとに露出回数が点滅したまま増えますから、希望の回数を選びます。39回まで設定できます。




- 4) 次にSELECTボタンを押すと、露 出回数の数字が点滅から点灯に 変わり、露出回数が設定され、 同時に★(シャッターボタン指 示マーク)が現われます。設定し た回数の撮影ができます。
- \* 撮影終了でマルチ撮影モードはキャンセルされます。




- \* Sモードで設定した後、Cモード(連写) への切替えはできますが、撮影途中での 切替えはできません。
- \* 撮影表示パネルの回数表示は、撮影ごとに逆算されます。
- \* 設定後のキャンセルは、フラッシュを閉じてください。
- \* 多重露出撮影では、例えば都会の夜景を 写した後、夜空に浮かぶ飛行船を写し込むといったモンタージュ写真、あるいは 暗いバックの前で、同じ人物が一画面に 何人もいるといったトリック撮影など、 アイデアを生かした撮影ができます。

## 2. マルチ撮影2


このカメラには、シャッターボタンを一度押すだけで、連続して同一画面に設定した回数の多重露出ができる、マルチ撮影モードが組み込まれています。




- 撮影モード切替えボタン(2)を 押して ● 印を C (連写) モード に合わせてください。
- \* この操作は、撮影回数設定後でもできます。



2) FUNCTボタンを 1 回押すと、撮影表示パネルの ▶ 印がME (マルチプル・エキスボージャー) を指し、フィルム枚数計に代わって露出回数の ♂が点滅します。



- 3) SETボタンを押すことに露出回数が点滅したまま増えますから、希望の回数を選びます。39回まで設定できます。
- \* 撮影表示パネルの回数表示は、撮影ごと に逆算されます。



- 4) SELECTボタンを押すと・露出回数の数字が点滅から点灯に変わり、露出回数が設定されます。同時に◆(シャッターボタン指示マーク)が現われます。
- 5) カメラを被写体に向け、チャンスを待って一度シャッターボタンを押すと、設定した回数連続してシャッターがきれ、マルチ撮影ができます。
- \* マルチ撮影では、AUTO、、ON、OFF、OFF +1.5EVのどのモードにも撮影回数設定 後切替えることができます。

\* フラッシュ撮影に よる連写では、1ショット目のみフラッシュが発光し、2 回目以降はフラッシュは発光しません。




- \* 設定後にキャンセルしたいときはフラッシュを閉じてください。
- \* マルチ撮影では、全体の露出量が適正の 2 倍を越えないように設定してありま す。




- \* マルチ撮影では、黒または暗いバックで 動く被写体だけを明るい条件で写してく ださい。
- \* 日中撮影での露出回数は10回程度を目安 にして、スポーツなどの動きが撮影でき ます。
- \* マルチ撮影ではカメラぶれを防ぐため、 三脚のご使用をおすすめします。

## 3. タイム露出


2 秒から数時間にわたる長時間露 出をしたいときのモードです。夜 間の遠景や星野の撮影、花火の撮 影などにご活用ください。






1) FUNCTボタンを 2 回押すと、撮影表示パネルの ● 印がTE(タイム露出)を指し、オートデート表示に代わって、露出時間を示す

**の**(時):**の**(分):**の**(秒) が現われ、(時)が点滅します。 2) SELECTボタンを押すごとに分・ 秒・時が順次点滅し循環しま す。希望の時・分・秒を点滅さ せてください。



3) SETボタンを押して、秒数、分数、または時数を設定してください。一度押すと1秒(分、時)ごと、押し続けると早送りされ、2秒から99時間までのタイム露出を設定できます。




- 4) ここで再びSELECTボタンを押すと、時間の数字が点滅から点灯に変わり、★(シャッターボタン指示マーク)が現われます。
- \* 誤ってセットした場合はもう一度SELECT ボタンを押すと1)に戻り、セットのやり 直しができます。
- 5) 被写体に向けてシャッターボタンを押すと、決められた時間シャッターが開き、長時間のタイム露出ができます。

- \* 撮影終了でタイム露出モードはキャンセルされます。
- \* タイム露出では撮影モードに関係なく、 **◆**OFF、S (単写)に自動セットされます。
- \* タイム露出では必ず三脚をお使いくださ
- \* 設定後にキャンセルしたいときは、フラ ッシュを閉じてください。


## 4. インターバル撮影

一定間隔の時間ごとに、1コマずつ繰り返して自動的にシャッターが作動するインターバルタイマーが内蔵されています。開花の状況や動植物の生態、あるいは天候の変化など、一度セットすれば、あとは手をふれずに正確な時間間隔の撮影をします。


- \* インターバル撮影では、必ず三脚をお使 いください。
- \* 電池マークが点滅している(電池消耗)時 はインターバル撮影ができません。
- \* 撮影終了でインターバル撮影モードはキャンセルされます。




影表示パネルの●印がINT(インターバルタイマー)を指し、オートデート表示に代わって、撮影間隔を示す (20(6): (20(秒)が現われ、同時にフィルム枚数計に代わって撮影回数を示すごが現われ点滅します。




1) FUNCTボタンを3回押すと、撮 2) SETボタンを押して、撮影回数 影表示パネルの●印がINT(イン を設定してください。



3) SELECTボタンを押すと、撮影回数が点灯に変わり、時が点滅します。ボタンを押すごとに分・秒・時が順次点滅し循環します。希望の時・分・秒を点滅させてください。



- 4) SETボタンを押して、秒数、分数または時数を設定してください。一度押すと1秒(分、時)ごと、押し続けると早送りされ、10秒から99時間までの撮影間隔を設定できます。
- \* インターバルタイムは、10秒以下に設定しても、最短単位の10秒になります。
- \* 設定後にキャンセルしたいときは、フラッシュを閉じてください。



- 5) ここで再びSELECTボタンを押す と、時間の数字が点滅から点灯 に変わり、**◆**(シャッターボタ ン指示マーク)が現われます。
- ブ指小マーソ)が現われます。 \* 誤ってセットした場合はもう一度SELECT ボタンを押すと1)に戻り、やり直しがで きます。
- 6) 被写体に向けてシャッターボタンを押すと、約1秒後に1枚撮影された後、決められた時間ごとにシャッターが作動します。
- \* \$AUTO、S(単写)に自動セットされますが、\$ON、\$OFF、\$OFF + 1.5EVへの変更もできます。

## オートデート



このカメラは、2019年12月31日までの日付、時刻を自動的に記憶するクオーツ制御のオートデート機構を組み込んでいます。撮影表示パネルで写し込みデータを表示し、これと同じデータを画面に写し込むことができます。



## 1. 表示モードの切替え




- 1) メインスイッチをスライドして 雷源ONにしてください。
- \* オートデートは電源OFFでも働いていますが、表示モードの切替えと日付・時刻の調整は電源をONにしないとできません。
- 2) DATEボタンを 1 回押すごとに、 図のように 5 つのモードが循環 して切替わり表示されます。

#### 写し込み確認の表示

シャッターをきるのと同時に、デート数字の下にPRINTの文字が約3~4秒現われ、写し込み確認の合図をします。フィルム上にはプリントされません。

#### 写し込みの位置とパック




ファインダーでのぞいて日付、時刻の写し込まれるおよその位置 は、図のとおりです。

写し込み位置のバックが明るい場合や白い場合は、写し込み文字がはっきり出ないことがありますからご注意ください。

## 2.日付・時刻の調整

海外で時差に合わせるときは、日 付だけでなく、時刻も合わせてく ださい。



#### "年・月・日"の合わせ方 <年>の調整



- 1) DATEボタン を押してパネルに年・ 月・日を出します。
- SELECTボタン を一度押すと年が点滅します。
- 3) SETボタン を押して正しい年を出してください。一度押すと1年ずつ、押し続けると早送りされます。 ('884--'19)

['88 = 1988年、'19 = 2019年]

#### <月>の調整

- 4) SELECTボタン をもう一度押すと、 点滅が月に移動します。
- 5) 年と同じ要領でSETボタン を押し、 月を合わせてください。 (1 ←12)

#### <日>の調整



- 6) SELECTボタン をさらにもう一度押 すと点滅が日に移動します。
- 7) 月と同じ要領でSETボタン を押し、 日を合わせてください。 (14-31)
- 8) 以上の年・月・日の調整が終わった らSELECTボタン をもう一度押して ください。日の点滅が点灯になり、 年・月・日写し込みの状態になりま す。
- \* 年・月・日の調整をおこなうと、 月・日・年、日・月・年のモードも 自動的に調整されます。
- \* 日・時・分のモードは日付だけ自動的に調整されます。

### 専用アクセサリー

#### " 時・分・秒 " の合わせ方

# <時>の調整

- 1) DATEボタン を押してパネルに日・ 時・分を出しておきます。
- 2) SELECTボタン を一度押すと時が点滅します。
- 3) SETボタン を押して正しい時を出してください。一度押すと1時間ずつ、押し続けると早送りされます。(04-23)

## <分><秒>の調整

- 4) SELECTボタン をもう一度押すと点 滅が分に移動します。
- 5) 時と同じ要領でSETボタン を押し、 分を合わせてください。 (004-59)

- 6) 分を合わせた後、テレビ、ラジオの時報に合わせてSELECTボタンを押すと、分の点滅が止まり、15時の時報の場合は「おいって」ですった。これで正しい日・時・分写し込みの状態になります。
- \* 日付の調整は年・月・日のモードでおこ なってください。
- \* オートデートの電源は、カメラ本体と共 用のリチウム電池です。
- \* 電池を交換した後は、必ず年・月・日、 時・分・秒の調整をしてください。

#### コニカフィルター(38mm)ソフト ンフィルター

レンズ前面に取付け、女性など を軟かく描写して、雰囲気のあ る写真を写します。

#### スノークロスフィルター

レンズ前面に取付け、光った部 分に美しいフレアーを出す軟焦 点描写用のフィルターです。

#### ケーブルスイッチ


ケーブルスイッチソケットに取付け、カメラから離れてシャッターがきれます。スローシャッターによる撮影時に、カメラぶれを防ぐため三脚と共にご使用ください。

## 電池交換の方法

電池マークが1/2白くなり、点滅を始めたら電池を交換してください。

使用電池はリチウム電池(2CR5: 6V) 1コで、カメラ本体とオートデート兼用の単一電源です。

- \* 電池の交換はフィルムが入っていないと き、フラッシュをスイングアップしたま まおこなってください。
- \* 撮影の途中で電池マークが点滅をはじめ たら、そのまま最後まで撮影した後、電 池を交換してください。
- \* 万一、撮影途中で電池マークが白くなり シャッターがロックされても、途中巻き 戻しはできます。
- \* 電池を交換した後は、必ずオートデート を調整してください。



- 小型のドライバーまたはストラップ取付け環の凸部で、上下2カ所の電池室カバー止めねじむをゆるめ、電池室カバー受きはずし電池を取り出してください。
- \* 液晶パネル表示がすべて消灯するのを確認してから、新しい電池を入れてください。
- 2) 正しく電池を入れます。
- \* このときレンズカバーが作動します。作動しないときは、一度電池を入れ直してください。



- 3) 電池室カバーをはめ込み、ねじ で止めます。
- \* 正しく電池がセットされると、撮影表示 パネルの ①オートデートが 路 ! dの数字で点灯し、
  - メインスイッチONで、
  - ② ■(電池マーク)
  - ③ **\$** AUTO (一般撮影モード表示)
  - ④□(フィルム枚数計の数字)⑤ ●(Sを指示するマーク)
  - ⑤ (Sを指示するマーク が点灯します。

## 性能表

形式	35mm判レンズシャッター ズームレンズ付オートフォーカス AE カメラ 自動切替え のフラッシュ内蔵 電動式巻き上げ巻き戻し機構内蔵 ISO感度自動導入 多重露出、 マルチ、インターバル、タイム露出可能 液晶表示付 オートデート機構内蔵 レ ンズカバー内蔵
画面サイズ	24×36mm(JI35)パトローネ入り
レンズ	コニカズームレンズ 40mmF3.8~80mm F7.2(7 群 8 枚構成) シーソー式ボタン操作 でズーム駆動(無段階)
メインスイッチ	メインスイッチONでフラッシュがスイングアップし、レンズカバーが開き、シャッターロック解除 フラッシュを閉じるとレンズが広角に戻り、レンズカバーが閉じて シャッターロック
シャッター	マイクロモーター駆動プログラム電子シャッター I 秒~I/500秒 電磁レリーズ フラッシュ閉じ時・近距離連動範囲外時・電圧低下時・フラッシュ未充電時シャッ ターロック
ファインダー	採光式ブライトフレーム式ズームファインダー 視野率80%以上 倍率:×0.45~×0.82 レンズの焦点距離変動に連動して視野自動変換 オートフォーカスフレーム 近接修正マーク(0.6m) シャッターボタン半押しでAE、AFロック ゾーンフォーカスランプ(▲・輔・Δ・弧の4点)のいずれかが点灯 0.6m以内のレリーズロック 時 型ランブ点滅、フラッシュ自動切替え時およびフラッシュONモード時 5ランプ点灯、フラッシュOFFモードでの低輝度連動範囲外の警告時 5ランプ点滅 フラッシュ未充電時は5ランプ点灯し充電完了で消灯 視度調整装置付(+0.50~-2.5D)
焦点調節	赤外線ノンスキャン・アクティブ式自動焦点 直進駆動式 撮影距離:0.6m ~ ∞ シャッターボタン半押しでフォーカスロック可能
AE調節	SPD受光素子使用プログラムAE 中央重点測光 +EVI.5の露出補正装置付 逆光 検知機能付
AE連動範囲	ISO 100:f=40mm EV 4 (F3.8   秒)~EV18(F22  /500秒) f=80mm EV5.6(F7.2   秒) ~EV18(F30  /350秒) EV9.4~EV11.8でフラッシュマチックに自動切替え

フィルム感度	DXフィルム使用時:ISO 50~ISO 3200 自動セット 非DXフィルム使用時:ISO 100に固定
フィルム給送	内蔵モーターによる電動式 裏ぶた閉じでスタートするオートローディング 自動巻き上げ フィルム終了でオートリターン巻き戻し後自動停止 途中巻き戻しも可能 2 コマ/秒の連続撮影可能
フィルム枚数計	順算自動復元式 液晶パネルに表示 巻き戻し逆算表示
セルフタイマー	電子式 作動時間:約10秒 カメラ前面の赤ランプが最初の7秒間点灯した後3秒 間点滅 途中解除可能
フラッシュ	スイングアップのフラッシュ内蔵、手振れ限界の低輝度時および逆光時に自動発光 するフラッシュマチック機構 連動範囲:(ISO 100) 0.6~5 m 発光間隔:約3秒 フラッシュONモード、フラッシュOFFモードに切替え可能
特殊撮影	多重露出撮影・マルチ撮影(2-39回)、タイム露出(2秒〜99時間) インターバルタイマー撮影(10秒〜99時間)
撮影表示パネル	フィルム枚数計、ミスローディング時巻き戻し終了時裏ぶた開放指示マーク フィルム給送表示 電源チェック オートデート表示 フラッシュ AUTO →フラッシュON→フラッシュOFF→フラッシュOFF+露出補正の 4 モード循環表示、単写→連写→セルフタイマー→(途中巻き戻し)の 4 モード循環表示 多重露出→マルチ撮影→タイム露出→インターバル撮影→特殊モード解除の 4 モード循環表示

液晶表示式デジタルウォッチ内蔵 西暦2019年までの年月日・日時分・写し込みな し・月日年・日月年の5モードを循環 撮影表示パネル下段に表示 写し込み確認

リチウム電池(2CR5:6V)|コ カメラ作動と撮影情報表示、オートデート表示を兼ね

表示付 日付、時刻は秒単位まで調整可能

50%フラッシュ発光のとき:約30本(24枚撮りフィルム)

T る単一電源

<sup>138.5×85.0×73.0</sup>mm 485g(電池込)

<sup>\*</sup>上記の性能については当社試験条件によります。 \*製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。